

元米科技 2017/8/22





主要元件控制在新台幣 500 元內, 以最少的程式碼 DIY 獨特風格的網路時鐘, 並在關鍵時刻跳出屬於你倆的心 動的文字與畫面, 秀出你的真愛密碼。

本文介紹以售價低廉的 USART HMI 螢幕, 搭配 NodeMCU 模組, 使用 Arduino 環境開發。





<u>USART HMI 是深圳一家專業液晶顯示器公司</u>推出的串口HMI 方案,提供 2.2吋至 7 吋有觸控或無觸控 TFT LCD 的選擇,有別於其他的 TFT LCD 觸控顯示器,串口HMI 可自行編輯顯示畫面,透過串口(USART)介面,傳送基於文字(ASCII)指令即可。對於 Arduino 等精簡的開發平台而言,大符降低進入門檻,節省 MCU 資源,更簡化了程 式複雜度。USART HMI 入門 2.2吋無觸控款在淘寶約 33 元人民幣可以買到,而在露 天拍賣也可以在新台幣300以下可以購得,甚至比單純的 TFT LCD 顯示器還來得便 宜。



NodeMCU 是以 ESP8266 Wi-Fi SoC 晶片為基礎的主板, 原本使用 Lua 語言開發。 在此使用熟悉的 Arduino 環境開發, 以獲得更多的應用資源。 利用 NodeMCU 的 Arduino 環境開發不需要外加 Arduino 開發板, 只要透過 MicroUSB 線連接 NodeMCU 至電腦, 就可上傳程式到 NodeMCU 中獨立運行。 由於 NodeMCU 大量被 Maker 們所使用, 因此價位極為低廉, 例如本實驗使用的 NodeMCU 主板即以 NT\$120 在 <u>https://goo.gl/6MEi1d</u> 購得。



- 1. 2.2" USART HMI,其他尺寸也適用, 只需修改選擇的型號即可
- USB 轉 TTL 串口模組, 必須可以輸出
 5 Vdc 電源
- 3. 畫面編輯用 Windows 作業系統電腦
- 4. NodeMCU 或其他相容模組
- 5. 手製或 3D 列印外殼(本例使用拼豆 做為面板)







 電腦下載安裝 "串口HMI上位软件",下 載地址 <u>http://tjc1688.com/html/5074685113.</u>

<u>html</u>

- 2. 解壓縮後點選執行 "USART HMI上位软件安装包/ USART HMI.exe" 以進行安裝
- 3. 關於 Arduino 開發環境與 NodeMCU 設 定部分參考

http://www.icdt.com.tw/main/index.php/2013-07-09-05-19-03/193-modbus-hmi-nodemcu-wifi-tcp



啟動程式與編輯專案

122

设备

.....

- 安裝完成後點選執行 USART HMI 程式
- 點選新建以建立專案
- 依照購買的選擇設備選擇型號, 本例中使用 2.2吋 的 TJC3224T022_01
 點選 顯示 選擇 顯示方向,本例 中選擇 90度 橫屏



OK

Cancel

編輯圖片

本範例使用拼豆風格的圖形式數字,行 製作 64*122 大小的3*5的圓形圖片, 再個別產生所要的數字圖檔。

也可以利用一些線上字型產生器來產 生個人風格的數字圖片。

另外,本例使用2.2吋模組 4MB 記憶體 約可再儲存 6 張 320*240 圖片,因此 可以先轉換 6 張照片或圖片備用。



加入圖片

- 點選圖片按+並選擇編輯好的數字圖片。加入時應注意數字的對應順序,編號0的圖片數值為0
- 後面加入兩個 20*66 的時鐘
 : 與空白圖形
- 最後加入6張專屬的
 320*240照片或圖片



加入字型

本範例使用 40*40 中文字型顯示資訊, 因此需要自行產生字庫。

點選工具->字庫製作選擇 big5 編碼,字 高 40,並選擇喜歡的字型,輸入字庫名稱 後生成字庫,儲存並導入專案。





- 將 page0 屬性 sta 改為 單色, bco 選 擇 黑色
- 加入5個圖片,其中p0~p3為數字對 應位置,p4為時鐘:對應位置,大小依 照圖形設定。pic 屬性選擇預設圖片。
- 可以同時選擇多個後利用上方工具列 按鈕對齊與平均分佈
- 下方加入滾動文本, bco 選擇黑色, pco選擇喜歡的顏色。加大txt_maxl 至 150以增加可顯示長度。txt 輸入預 設顯示文字。



 將 page0 所有元件的 vscope 屬性都 設為全局,才不會在頁面切換時回到 最初狀態

編輯其他頁面



- 頁面按添加以增加其他頁面, 例如 page1~page6
- page1 sta 屬性設為圖片, pic 選擇 對應的圖片
- 加入滾動本文, 改變 pco 顏色, sta 改為切圖, 並將 ppic 選擇與背景相 同顏色, 加大 txt_maxl 以增加可顯 示長度。txt 輸入預設顯示文字。





點選 "調試", 輸出處顯示文件 大小, 數值不得超過 4MB 的 記憶體限制。

於指令輸入區輸入以下指令 以測試效果

p0.pic=1<Enter> p1.pic=2<Enter> p2.pic=5<Enter> p3.pic=9<Enter> vis g0,0<Enter> vis g0,1<Enter> page 1 <Enter> page 0 <Enter>

❸ USART HMI(C:\Users\Eric\Documents\USART HMI\專案\2.2clock HMI)			S USART HMI					
文件 工具 设置 帮助 关于		操作 ▼	指令发送到:	当前模拟器	-			
🛛 🚰 打开 🗋 新建 💾 保存 🔠 编译	🔍 调试 🞍 下载 🛛 🚹 复制 🔩 剪切 🖺 粘贴							
▲ ↑ № 単山山 ↔ ☆ ⊞	~~~ 만의 만의 움 움‡ 움‡							
工具箱 中	界面 社区 指令集							
A 文本								
▲ 滚动文本								
123数字								
♥按钮								
□□ 进度条 📃	* *							
圖 图片								
⊁切图	•							
🖑 触摸热区								
▶ 指针								
◇曲线/波形								
₩ 湯中 ▼	•							
四月 7							μ	
•								
11SIZE:20X66								
	输出 中							
	局内存占用158							
	片总大小:302,240							
	庫忠大小:2,845,032 面:page0 占用内存:153+23=176	指令输入区	:		提示	:每行分别为一条语句	模拟器返回数据: 0	
1	面:pagel 占用内存:153+67=220	p0.pic=	2			Â		
• • •	[译成功]: 0°["相关,0°["警告, 文件大小、3, 234, 11]	p2.pic=	5			=		
		p3.pic=	9					
12SIZE:320X240 -			如行黑后——条				数据含义·	
图片 字库) < [TENALALI		
Encoding:big5 Model:TJC3224T022	<u>ر</u> ک	用户MCU输入						
		设备状态:未	联机					



USB 轉 TTL 模組連接 USART HMI, +5V 與 GND 與 模組 VCC 與 GND 相接。TX 與 RX 腳跳接



VCC	<>	+5V
RX	<>	ΤX
ΤX	<>	RX
GND	<>	GND



USB 模組接入電腦後 USART HMI 顯示預設畫面。按下 "下載" 會將專 案資料上傳至 HMI, 上傳時間可 能較長, 第一次上傳可能會更新韌 體, 則會花費更久時間。

上傳完成後 HMI 會顯示 pic 參數 預設的畫面。





再次點選 "調試" 並改變" 指令發送到: 模擬器與串 口"後點擊"聯機".接通 後下方會顯示相關資訊。 此時再次輸入 p0.pic=1<Enter> 等指 令測試.可以看到電腦書 面以及 HMI 書面同步改 戀





由於 USART HMI 編輯器具備自動 通訊速率偵測功能 所以多半能成 功連線. 然而連接到 Arduino 等設 備時.可能因為連接的速率不正確 而無法溝通。當前速率可以在連線 後下方資訊欄獲知. 也可以在指令 區輸入 bauds=115200 將速率改為 115200 bps。將收指令後速率立即 變更。





實際連接到 NodeMCU 板時,除了電源以及 地外, USART HMI TX 腳可以不需要連接, RX 腳則連接到 Arduino TX 腳即可。程式中必須 注意的是每個指令必須以三個 0xff 做為結 束。 void sendPic(char* key,uint8_t value)
{
 sprintf(charBF1,"%s.pic=%d\xff\xff\xff",key,value);
 Serial.write(charBF1);
}
void gotoPage(uint8_t id)
{
 sprintf(charBF1,"page %d\xff\xff\xff",id);
 Serial.write(charBF1);
}



NodeMCU USART HMI Vin <----> +5V <----> TX TXD0 <----> RX GND <----> GND



關於 NodeMCU 在 Arduino 環境的設定請參閱另一篇 NodeMCU 的相關說明 http://www.icdt.com.tw/main/index.php/2013-07-09-05-19-03/193-modbus-hmi-nodemcu-wifi-tcp

程式內容請自以下路徑下 載, 並參考文字說明

: <u>http://www.icdt.com.tw/menu/</u> <u>UARTHMI22Demo.ino</u>

void setup()

_

// Open serial communications and wait for port to open: **Serial**.begin(115200);

while (!<mark>Serial</mark>) {

; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only }

setupWiFi_ST();

writeHMI("vis g0,0"); //臆誡 go 滾動文字 (如果不想時鐘下隨時顯示滾動文字) writeHMI("vis g0,0"); //雨次,避免剛送電不正確的 TX 資料無法正常接收 USART HMI

```
Udp.begin(2390);
readTime();
delay(1000);
starttime = millis();
```

void loop()

1

3

unsigned long looptime = millis(); if((looptime - starttime) >= 500){ starttime = looptime; showTime(); } // send an NTP request to the time server at the given address unsigned long sendNTPpacket(IPAddressk address) { memeet(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); packetBuffer[0] = 0bil100011; // LI, Version, Mode packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision packetBuffer[12] = 49; packetBuffer[13] = 0xEC; packetBuffer[14] = 49; packetBuffer[15] = 52; Udp_beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123 Udp_write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); Udp_endPacket();

關於 USART HMI 其他指令與操作

本文是 USART HMI 最簡易的應用範例, 使用 者可以自行其參考文件做其他應用嘗試, 可 以激發更多的應用靈感。

 USART HMI(C:\Users\Eric\Documents\USART HMI)專案\test.HMI) 文件 工具 设置 帮助 关于 串口HMI入门指南(PDF) 🚹 复制 💀 剪切 🖺 粘贴 🛛 🗙 删除 🍙 撤销(2) 🍞 恢复(0) 🎽 打开 📄 新建 串口HMI指令集(PDF) 串口HMI产品选型指南(PDF) 千里箱 串口HMI产品命名规则(PDF) A 文本 在线规格书 A 流动文本 在线视频教程 123数字 0 按钮 ── 进度条 ■ 图片 ⊁切图 触摸热区 → += ++ 图片 +-2 14 + 1 1

String ReadHttp()
{
 String payload ="";
 HTIPClient http;
 http.begin("http://icdt.com.tw/slogan.txt"); //HTTP
 int httpCode = http.GET();
 if(httpCode > 0)
 {
 // HTTP header has been send and Server response header has been handled
 // file found at server
 if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
 payload = http.getString();
 }
 }
 else
 {
 // http.end();
 return payload;
 }
}

另一方面,利用 HTTPClient 讀取網頁資訊後寫出至 g0.txt 的應 用方式,可以讓時鐘下滾動文字內容隨著網頁內容變更,此應用 可以讓對方床頭時鐘時時顯示你細心的叮嚀呢!

元米科技與 USART HMI

元米科技 (ICDT) 是自動控制軟硬體的方案提供者,本身並不銷售產品,因此沒有代 理銷售 USART HMI。然而因為觀察到此產品高性價比、高應用彈性的特性,因此將 USART HMI 的應用納入 DDC 控制器的人機介面配件選項中,使用客戶可以自行編 輯顯示畫面、元件以及各元件對應 BACnet 協議或 MODBUS 協議控制點的代碼,在 不修改 DDC Firmware 的情況下,完成專案的人機介面需求。除了昂貴的工業人機 設備外, USART HMI 也是一個不錯的高 C/P 值選項(需搭配<u>ICDT DDC 方案</u>)。

關於 元米科技 請造訪 <u>http://www.icdt.com.tw</u> 以獲得進一步訊息, 或至 <u>https://goo.gl/7csV8V</u> 取得更多的分享資訊