

2017/3/29 <u>元米科技</u>





說明如何利用 免費的 MODBUS HMI 方案編輯專案, 並使用樹莓派 (Raspberry PI)做 為網頁伺服器, 實際連接 並控制MODBUS TCP Server 設備。

本文使用視窗方式操作,因此適合 Linux 環境的初次使用者。

MODBUS HMI專案編輯內容與另一篇 MODBUS HMI APP 應用實作 相同, 已 熟悉該操作者, 可直接參考樹莓派部分即 可

本文以 樹莓派 為例, 同樣適用於其他具備 JAVA 執行環境的 Linux 系統



關於 MODBUS HMI -1

Modbus HMI 方案為 元米科技 是基於 MODBUS TCP 協議的網 頁圖控系統, 針對 Android 系統以及其他可執行 JAVA 程式的嵌 入式設備開發的低成本、高性能方案。 Modbus HMI 方案的網頁圖控伺服器 採用 Java 程式語言開發, 具備高度可攜性,因此可以在 Windows 或 Linux 作業系統的電 腦上執行,也可以使用 樹莓派 (Raspberry Pi)與其他新興低成本 高性能的嵌入式 Linux 核心板上順利運作, 甚至透過安裝專用 APP 方式在 Android 手機或平板上執行. 不需要繁複的網頁伺 服器安裝過程,是最佳的嵌入式網頁圖控方案。

關於 MODBUS HMI-2

Modbus HMI 可連接 大部分的標準 MODBUS TCP Server 設備

,包含 PLC、智慧電表、智慧感測器、智慧驅動器等設備,如果連接設備為 MODBUS RTU 網路,則可以利用市售的 MODBUS Gateway 設備加以轉換。

Android App 版本的 Modbus HMI App 本身具備瀏覽器功能, 除了網頁圖控伺服器 外, 本身也可做為人機介面。

Modbus HMI 在 數量 128 點以下可以免費應用於非商業用途,

是 MODBUS 標準設備快速完成客製化網頁圖控系統的最經濟選



關於樹莓派(Raspberry PI)

樹莓派是一款基於 Linux 的單板機電腦。它由英國的樹莓派基 金會所開發,原本目地是以低價硬體及自由軟體促進學校的 基本電腦科學教育。但由於低價位與高彈性 深受自造者 (Maker「創客」)們的喜愛,銷售量已經超過千萬台。目前最高等 級的 Raspberry PI3 售價只要 US\$35, 在台灣最低約 NT\$1,325 可以買 到。由於只是單片主板的價格,因此必須再加購 Micro SD、電源 與視需求添加的外殼。但無論如何總價 NTs2,000 以下就可以獲 得一個多功能的 Linux 電腦。本文以樹莓派為例建構的簡易 MODBUS 網頁控制伺服器, 只要選用 SD 卡與電源供應不是問題 ,可以穩定長期的運作。



(註:Raspberry PI3 NT\$1,325 是 2017/3/29 <u>RS</u>上的售價,以 及露天拍賣多個賣家的最 低價格)

使用設備

- 1. Windows 7 /8/10 作業系統電腦
- 2. Raspberry PI B+ 或 PI 2 或 PI 3 (必須具備 5V 2.0A 以上電源以及 8GB 以上 Mocro SD 卡)
- 3. 實際連線之 MODBUS TCP Server 設備(可選, 本例以 ICDT MODBUS TCP Server 做為模擬)
- 4. 具備 HDMI 的顯示器與 HDMI 連接線
- 5. USB 鍵盤、滑鼠
- 6. USB 隨身碟

需要軟體

- 1. 電腦安裝 MODBUS HMI 編輯器 V2.0.5.0 以上, 下載 處:<u>https://goo.gl/dMciMh</u>
- 2. 電腦安裝 ICDT MODBUS TCP Server 模擬程式, 下載 處:<u>https://goo.gl/bzMxIU</u>
- 3. 電腦須具備Java 環境(安裝 Java Runtime Environment 1.7.0 或 Java SE 7 以上版本),可自此處下載 <u>https://www.java.com/zh_TW/download/</u>
- 4. 樹莓派使用最新的 NOOBS 並安裝 官方 Raspbian 作業系統

安裝與開始編輯 MODBUS HMI 編輯軟體

- 1. 將 Windows 作業電腦下載MODBUS HMI 編輯器 V2.0.5.0 以上, 下載 處:<u>https://goo.gl/dMciMh</u>
- 2. 解壓縮後執行 setup.exe, 安裝於預設路徑
- 3. 點選執行 Modbus HMI 圖示, 以開啟編輯器



- 4. 點選 檔案 -> 新增專案 於預設位置增加專案, 例如 Project1
- 5. 新增專案時輸入帳號密碼, 預設即為 root/root, 直接按下 確認即可以管理員身 分登入
- 6. 登入完成自動產生 home 頁面, 該頁面即為系統預設進入頁面
- 7. 選擇 頁面->新增頁面->直接輸入,即可新增頁面,不過必須注意 login、logout、 system 等頁面為保留頁面,不允許使用上述名稱



編輯設備

- 點選 工具->編輯設備->選則增加類型-> MODBUS TCP,輸入 IP 地址 127.0.0.1 。IP 地址為連線的 MODBUS TCP Server IP 地址,在此處先以相同電腦安裝 ICDT MODBUS TCP Server 程式模擬,因此 IP 地址 127.0.0.1為本機地址。如 果模擬程式在其他 IP 電腦,則必須輸入該電腦地址。但必須注意,該 IP 必須為 此電腦可以訪問得到的地址(例如相同區域網路)
- 在 TCP-127.0.0.1 處按下 + 選擇 器件 Device, 以增加設備。名稱為任意英文或 數字用於辨識例如 demo, 地址輸入 1 表示 UID 編號為 1。每個 IP 下可以有多 個不同 UID 編號的設備, 可能代表下掛的設備, 或者不同的記憶體區塊
- 3. MODBUS TCP 預設的 IP Port 為 502, 如果連線的 MODBUS TCP Port 是 503, 則輸入 IP 改為127.0.0.1:503 (以本機地址為例)



編輯設備圖例 本例增加 127.0.0.1 以 連接本機,並增加 名稱 為 demo 地址(UID)為 1 的設備

增加文字方塊

- 於工具箱點選文字方塊後點選 home 頁面要放置的位置,或直接拖曳過去。如果畫面找不到已經放置的元件,可以按下 CTL-A (全選),將元件標示出來。在新 增的文字方塊上點兩下進入文字方塊編輯畫面。
- 編輯畫面選擇"文字",並點選"顯示文字"下的方框,以輸入文字,例如"測試文字 方塊",並利用上方工具按鈕改變字型,顏色,對齊等。完成後將游標移到方塊旁 的小方框,改變所要的大小
- 3. 再加入一個文字方塊, 點選"文字動態物件", 點選"連結點"以編輯物件。在器件處 下拉選擇 demo, 並依物件 下拉選擇 Holding Reg 0, 格式 u, 小數點 *
- 4. 關於其他格式、運算、高低限等近一步說明, 可以參考"說明"->"線上手冊"

図 Modbus HMI 専案[project1]	
檔案(F) 頁面(P) 編輯(E) 工具(T) 說明(H)	
i 🖨 🖶 I 🚍 - 🗔 📮 🚍 I 🕸 🐼 I 🗙 🐇 🗟 🗅 🟠 🦘 🥐 I 🖳 🖧 🗄 🗃 👬 🕀 🖓 I 🗊	육민器추운 🗉
home 工具箱	≅ × ×
し 指標	
測試文字方塊 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· A T ⊠ 编辑物件	× B
顯示	
器件 demo	
依物件 依標籤 ⑦ 文字視式	
[demo]f #A Holding Reg ▼ 0 → Holding Reg-40001	-
格式 u 以將指定 Register 以正整數方式讀取, 數值範圍 0.5535	
22.11 過高 過低	
· □ 高限 · □ 低限	
一種定し取消	
	-
	•
(100.53) @38' A0	

增加一個靜態文字方塊,以及 一個連結 demo Holding Reg 0 的動態點

home					
測試文字方均	包				
00 0[demo]HR0up0 0 00					
	重複物件				
	增加方向				
		◎ 由上而下	◎ 由左而右		
	複製數量:	10	<u>+</u>	確定	
	元件間隔:	0	×	取消	
	📄 改變器件				
	☑ 改變控制點	◎ 將目前編號增加	1 🔺		
	📄 改變數字				
l.				_	

點選新增的方塊,按下右上 的重複 圖 物件按鈕,選擇" 由上而下",複製數量 10," 改變控制點",將目前數量增 加 1,以依序新增 10 個不同 編號的點

新增圖形方塊頁面

- 1. 選擇 "頁面"->"新增頁面"->"直接輸入" 輸入 coil 以增加叫 coil 的頁面
- 2. 選擇"工具箱">"圖形方塊",將其拖曳到做上角,點兩下以進入編輯頁面
- 選擇"圖形動態物件", 點選"連結點"以選擇 demo Coil 0, 並於下方按下 + 以分 別將數值 0 與數值 1 增加對應的圖形, 選擇圖形的方式可以匯入現成圖檔或複 製貼上, 也可以產生 GIF 動畫
- 4. 現成圖庫內有幾個簡易按鈕與電燈圖形可供利用
- 完成編輯前選擇 "調整大小以符合圖形", 使圖形方塊自動調整為圖檔的尺寸。如 果選擇的是較大的圖形, 則可以"調整圖形以符合物件大小"



增加一個動態圖 形方塊並連結 demo Coil 0, 分別指定 數值 0(OFF)與數值 1(ON)的對應圖 形



☑ Modbus HMI 專案[project1]	
檔案(F) 頁面(P) 編輯(E) 工具(T) 說明(H)	
i 🎝 🛃 🔤 - C, C, C, C, C, M, (A) = A (B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	
coil home	₹ ×
	*
当社会社会	
<i>凤</i> 武又于万兆	
[demo]HR0up0 0 0 0 0	
[demo]HR1up0 🔲 🖾 印定按钮	
[demo]HR2up0	
[demo]HR3up0	
[demo]HR4up0 500000000000000000000000000000000000	
[demo]HR5up0 Coil	
[demo]HR6up0 確定	
[demo]HR7up0	
[demo]HR8up0	E
[demo]HR9up0 ◎ 붽良 coil ▼ ^规 汎	
[demo]HR10up0 ◎ 開散頁面	
◎ 連結	
◎ 提示	
□ 管制等級	

跳頁按鈕-1

點選 home 頁, 拖曳 "工具箱" 按鈕至頁面, 並點選進入編輯

將"文字"處輸入 "Coil", 並選擇"跳頁", 下拉選 單中找到 coil 後按下確 定



跳頁按鈕-2

點選 coil 頁, 拖曳 "工具 箱" 按鈕至頁面, 並點選 進入編輯

將"文字"處輸入 "Home" , 並選擇"跳頁", 下拉選單 中找到 home 後按下確 定

執行 ICDT MODBUS TCP Server



執行 ICDT MODBUS TCP Server 程式,並按下"開啟通訊",並須注意 Port 在 502 (如果MODBUS HMI TCP設定選擇為127.0.0.1,未指定 Port號),並且必須有一個編號為 1 的頁面存在 (MODBUS HMI demo 器件設定的地址為 1)

🛃 ICDI	MODBUS TCP Ser	ver 橫擬程式						×
02	Port 502	😫 🕂 🗶 词 符	就整款 ・ 🔤	* @				
0	0 🐳	16 0 🚔	32 0 🚔	48 0 🚔	0 💿	16	32 🕥	48
1	0 🔄	17 0 🖨	33 0 🜩	49 0 🗢	1.0	17 💮	33 🐢	49 🐢
2	0	18 0 🚔	34 0 🖈	50 0 🜩	2	18 7	34 🦷	50
3	0 🜩	19 0 🚔	35 0 🜩	51 0 🜩	3	19	35	51 🛉
4	0 🖨	20 0 🚔	36 0 🔹	52 0 🔹	4	20	36	52
5	0	21 0 🚔	37 0 🔹	53 0 🜩	5 🗣	21	37 🥊	53 👕
6	0	22 0 🚖	38 0 🔺	54 0 🖈	6	22	38 👕	54
7	0	23 0 🜲	39 0 🔹	55 0 ≑	7 🔮	23	39 🥊	55 👕
8	0	24 0 🜩	40 0 🔹	56 0 🖈	8	24	40 🥊	56 👕
9	0 🖨	25 0 🚔	41 0 😴	57 0 🔹	9	25	41 👕	57
10	0 🜩	26 0 🚔	42 0 💌	58 0 🜩	10 🥊	26	42	58 👕
11	0	27 0 🚔	43 0 荣	59 0 🚔	11 🗣	27	43	59 🥊
12	0 🚔	28 0 🚔	44 0 🖈	60 0 🖈	12	28	44 👕	60
13	0	29 0 🚔	45 0 🜩	61 0 🚔	13	29	45	61
14		30 0 🚔	46 0	62 0	14	30	46	62
15	U	31 0 💌	4/ 0 🐨	63 0 💌	15	31	4/	63

執行 MODBUS HMI 電腦版

按下"儲存專案"後, 點選 ③"執行", 此時彈出 Http port 的選擇是窗。Http port 是 Web Server 的 Port 號, 預設是 80, 但由於部分的電腦已經安裝 Apache、IIS 或其 他程式(例如 Skype)使用了 80 Port, 因此可能需要改用其他編號, 例如 8080。如果 80 Port 被佔用, 執行時會彈出異常訊息視窗(如下圖)。

如果電腦未具備可以運行 JAVA 程式的環境, 也會彈出提示, 請下 載 JAVA 後再試試 <u>https://www.java.com/zh_TW/</u> <u>download/</u>



ICDT MODBUS TCP Ser	r模擬程式				×
i 🎯 🔏 Port 502					x
1	* MODBUS HMI[project1] × +	_			-
0 2 👘	16 ① 127.0.0.1:8081/project1_/home.htm?ver=7063106! C Q 授尋	☆ 自	↓ ∧		=
1 0 🛋	17				11
2 24 🚖	18 測試文字方塊				11
3 0 🖈	19 Coll				///
4 0 🛒	20 2 2				11
5 0 🚔	21 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				11
6 0 🚖	22 0				
7 0 束	23 0 输入数值				11
8 0 🚔	24 0 123				11
9 0 💌					
10 💽					
11 0 🚖	27				11
12 0 🚖	28				11
13 0 🚔	29				11
14 0 👗	30				11
15 0 🖈	31				11
Rx: 01 01 00 00 00 06 01 0	00 »	1111	///	181	×

正常執行後,會以預設的 瀏覽器(建議為 Chrome 或 Firefox)彈出 127.0.0.1:8081 的連結 (如果 HTTP port 設定為 8081), 畫面的數值與 ICDT MODBUS TCP Server 應該能正常同步 ,修改 Server 或 Web 數值,另一方也會同步修 改

執行的同時, 會另外彈出 一個 JAVA 的執行視窗與 java 檔案夾。

JAVA 執行視窗如果關閉 ,則網頁將無法連線,此 時只要執行 java 檔案夾 內的 run.bat 即可。

java 檔案夾複製到 樹 莓派等可以執行 JAVA 的 Linux 嵌入式設備, 可以 利用 run.sh 運行



安裝樹莓派作業系統

1. 樹莓派官網下載 NOOBS

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/

(超過1 GB 下載需要較長時間)

2. 下載並安裝 SD Card Formatter

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4

<u>/index.html</u>

SD Card Formatter 4.0 for Windows and Mac

Download SD Card Formatter for Windows	Download SD Card Formatter for Mac
Released on January 30, 2013	Released on January 30, 2013

SD Card Formatter 4.0 for Windows User's Manual

Download the SD Card Formatter 4.0 for Windows User's Manual from the buttons below:



- Copyright Notice

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, Mac, Mac OS, Mac OS logo are either trademarks or registered trademarks of Apple Computer Inc. in the United States and/or other countries.



安裝樹莓派作業系統-SD卡準備

將 Micro SD 以轉接卡或讀卡機插入 電腦,執行 SD Formatter, Driver 處選取 SD 的磁碟編號。選項設定開 啟邏輯大小調整後進行格式化。

將下載的NOOBS 檔案(例如 NOOBS_v2_3_0.zip)以 <u>7-Zip</u> 等程 式解壓縮後, 把所以檔案複置到 SD 卡中。

完成後退出 SD 卡



安裝樹莓派作業系統-初次送電

將以太網路線、USB 鍵盤、滑鼠以及 SD 卡、HDMI 連接線、Micro USB 電 源線連接到樹莓派後送電。必須注意 樹莓派建議有足夠的 5V 2A 的電源供 應,因此連接線也必須較佳的電源線, 或直接樹莓派購買專用含線的電源供 應器。



送電後螢幕顯示畫面如圖



安裝樹莓派作業系統-選擇作業系統

勾選 Raspbian 後按下 Install, 並選擇 yes 以進行 安裝

安裝過程需要較久時間

直到顯示安裝完成, 按下 OK 後重新啟動







將前面 MODBUSHMI 執行彈出的 java 檔案夾 複製到 隨身碟中

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 〕	工具(T) 説明(H)		10.0				; 0 X
組合管理 ▼ 🧊 開啟 ③ Open429I ③ Smart_RF_New ○ 算機 ○ 文件 ③ 音樂 ● 視訊 ○ 圖片	加入至媒體種 ▼ 共用對針 ▲ 名稱 ▲ project1_ ● HMIconf ● project1.phm	 ▲ 電腦 → 電腦 → ER 福窯(F) 編輯(E) 檢視(V) 組合管理 ▼ 開啟 ③ Smart_RF_New ○ 案提 ③ 文件 〕 音樂 ○ 第 	IC 2 ▶ 工具(T) 說明 共用對象 ▼ 名稱 〕 jav	 <	<i>搜尋 ERIC 2G (L)</i> 新增資料夾	.8== *	修改日期 2017/3/28
 ● 家用群組 ■ 電腦 ▲ OS (C:) 		■ 二, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E				
HP_RECOVERY (D:) HP TOOLS (E:) java 修改日 檔案資料夾	▼	● 電源 ▲ OS (C:) → HP_RECOVERY (D:) → HP_TOOLS (E:) → Backup4T (H:) ← ERIC 2G (I:)					
		java	+ 4	111			

複製檔案並執行

將隨身碟插入樹莓派,彈出的視窗點選 OK ,以開啟瀏覽SD。

將 SD 卡 java 檔案夾複製到桌面, 並點選開 啟該 java 檔案夾。於 左側 java 處按右鍵, 點選 Open in Terminal 。

於開啟的視窗輸入 ifconfig <Enter> 可取得 eth0 inet addr:192.168.1.103 即表示樹莓 派的 IP 為 192.168.1.103

於開啟的視窗輸入 sh run.sh<Enter>以執行 JAVA 程式





點選左上角地球圖示的 Web Browser, 於網址 輸入 127.0.0.1:8081 可以看到 網頁內容。

(如果 MODBUS HMI 設定 Http Port 為 80 則 輸入127.0.0.1 即可)



在電腦瀏覽

開啟電腦瀏覽器, 於網址輸入 192.168.1.103:8081 可以看到 網 頁內容。

(如果 MODBUS HMI 設定 Http Port 為 80 則 輸入192.168.1.103 即可, 其中 192.168.1.103 為前面 ifconfig 看到的eth0 inet addr)



其他進階功能與應用

編輯設備改變 IP 地址與 ID 可以實際連接 PLC 等設 備。

當然, MODBUS HMI 的功 能不只如此陽春的文字與 圖形顯示, 更進一步的功能 請參考 MODBUS HMI 線 上手冊

