



WINDOWS 7 環境下如何開機自動執行 ICDT WEB HMI?

由於 ICDT WEB HMI 要求較高的執行權限，因此在 WINDOWS 7 環境下可能無法直接透過設定在「開始功能列」的「啟動」，來達到開機自動執行的需求，您必須依照以下方式加入工作排程。此方法同時適用於 WINDOWS 8 作業系統。



控制台->系統及安全性->排程工作



建立工作

建立工作

一般 觸發程序 動作 條件 設定

名稱(M): ICDT WEB HMI

位置: \

作者: Eric-HP\Eric

描述(D):

安全性選項

當執行工作時，請使用下列使用者帳戶:

Eric-HP\Eric 變更使用者或群組(U)...

☒ 只有使用者登入時才執行(R)

☐ 不論使用者登入與否均執行(W)

☐ 不要儲存密碼。工作將只有本機電腦資源的存取權(P)

☒ 以最高權限執行(I)

☐ 隱藏(E) 設定(C): Windows Vista™, Windows Server™ 2008

確定 取消

一般 名稱 ICDT WEB HMI ，勾選以最高權限執行

建立工作

一般 觸發程序 動作 條件 設定

當你建立工作時，您可以指定將觸發工作的條件。

觸發程序

新增觸發程序

開始工作(G): 登入時

設定

☐ 任何使用者(V)

☒ 特定的使用者(C): Eric-HP\Eric 變更使用者(U)...

進階設定

☐ 延遲工作的時間(K): 15 分鐘

☐ 重複工作每隔(P): 1 小時 持續時間為(F): 1 天

☐ 在重複期間結束時停止所有執行中的工作(I)

☐ 工作的執行時間大於以下值即停止(L): 3 天


☐ 啟動(A): 2015/ 7/ 1 下午 02:32:50 ☐ 同步處理不同時區(Z)

☐ 到期時間(X): 2016/ 7/ 1 下午 02:32:50 ☐ 同步處理不同時區(E)


☒ 已啟用(B)

確定 取消

觸發程序->新增 開始工作:登入時



動作 新增 執行 啟動程式，程式或指令碼輸入 "C:\ICDT\ICDT Web HMI\ICDT_HMI.exe" 後確定



如果是筆記型電腦，須考慮是否取消 6 只有在電腦是使用 AC 電源時才啟動這個工作
重新開機後 ICDT WEB HMI 即可自動執